



Tekniskt datablad

ISOWINDOW UVAU ES



Ensidig Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremсор av hög kvalitet. ISOWINDOW UVAU ES Fönstertejp lämpar sig för fönsterinstallationer enligt RAL- och ÖNORM B 5320.



Fördelar

- Reversed-system
- Fingerlift
- 12 månader UV-beständig
- Luft- och slagregntät
- Mjuk, flexibel bas
- Mycket god vidhäftning på alla typer av fönsterkarmar och olika underlag såsom betong, OSB, trä, ångbroms, m.m.
- Kan täckas med puts eller färg

Användningsområde

- För montering av fönster utanför

Normer

- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- ÖNORM B 5320
- SIA 180
- RAL-godkänd

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Delat skyddspapper	Kartonginnehåll
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 Rullar
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 Rullar

Teknisk data

Sammansättning	PP-/PU-komposit	Sd-Värde	0.19 m
Temperaturbeständighet	-40-80 °C	Bearbetningstemperatur	-5-40 °C
Hållbarhet	12 Månader	Färg	Grå med svart tryck
UV-Beständighet	12 Månader	Åldersbeständighet	30 år
Förvaring	svalt och torrt		

ISOWINDOW UVAU ES

Info

ISOWINDOW UVAU ES fästes vid fönsterkarmen efter att fönstret har monterats. Tejpens grå filtsida kan att täckas med puts eller färg och måste peka utåt. Tejpen kan med sin breda klisteryta fästas mot murade väggar, trä, OSB eller ångbromsar.

(1)

Skär till ISOWINDOW med ca. 12 cm överskottslängd. Dra av skyddspapperet och tryck noggrant fast remsan på fönsterkarmen.

(2)

Vecka fönstertejpen i hörnen. Fäst tejpen fram till ca 2 cm från fönsterkarmens hörn, lyft en aning och vrid 90 °.

(3)

Fortsätt nu att fästa tejpen runt fönsterkarmen. Vikningen som nu har bildats tätar hörnet optimalt. Gör såhär med alla hörn.

(4)

När övergången är isolerad ska skyddspapperet avlägsnas och fönstertejpen tryckas fast. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning (AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle, AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare)!

